



KOT SMART

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP SIÊU BÓNG

Thoải mái lau chùi



SIÊU BÓNG NỘI THẤT

Kot Smart Siêu Bóng Nội Thất là loại sơn nước cao cấp nội thất được điều chế theo công thức đặc biệt cho bề mặt phẳng mịn, độ bóng cao, lau chùi dễ dàng.

Kot Smart Siêu Bóng Nội Thất với hương nước hoa Jasmin dịu nhẹ đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho ngôi nhà của bạn.

Kot Smart Siêu Bóng Nội Thất là giải pháp lý tưởng cho trang trí nội thất với những tính năng sau:

- Độ bóng cao
- Mùi nước hoa dễ chịu
- Lau chùi dễ dàng
- Độ bền màu tốt
- Dễ dàng thi công và che lấp các vết nứt nhỏ trên bề mặt
- Không chứa chì, thủy ngân, fomandehyde

Thành phần cấu tạo:

- Nước, chất bền màu, không chứa chì
 - Nhựa Pure Acrylic Copolymer
 - Mùi nước hoa Jasmin và các thành phần phụ gia khác
- Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu : Độ phủ lý thuyết 11 – 13 m²/1 lít / 1 lớp.
Màng sơn siêu bóng. Hàm lượng VOC max : 50 g/L
Chuẩn bị bề mặt: bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô và không bụi, dầu mỡ hay sập. Dùng giấy nhám để chà láng bề mặt. Sau khi xử lý bề mặt kỹ lưỡng Sơn một lớp Kot Ultra Primer để đạt hiệu quả bám dính tốt đồng thời chống kiềm hóa.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

- Bột trét Kot Proputty : 2 Lớp
- Sơn lót chống kiềm Kot Ultra Primer : 1 lớp
- Sơn phủ Kot Smart Siêu Bóng Nội Thất : 2 lớp

Thi công:

- Khuấy đều và kỹ trước khi sử dụng
- Pha sơn từ 0 – 10% nước sạch tùy điều kiện thi công
- Khô bề mặt: 10 – 40 phút tùy theo điều kiện nhiệt độ và độ ẩm
- Khô cứng: sau 2 – 4 giờ
- Sơn lớp thứ 2: sau 2 – 3 giờ
- Số lớp sơn : 2 – 3 lớp sơn hoàn thiện
- Thi công sơn: dụng cụ, rulo hay máy phun sơn

Bảo quản: tồn trữ nơi khô ráo, thoáng mát, Tránh xa tầm tay trẻ em.

SXTTC: QCVN 16:2019/BXD

KOT SMART

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP SIÊU BÓNG

Khuyến cáo: để có bề mặt sơn bền đẹp, tránh các hiện tượng bong tróc, ố vàng, loang màu, muối hóa,....cần phải tuân thủ đúng theo các điều kiện sau trong quá trình thi công sơn:

1. Đối với tường bê tông xi măng mới, nên để tường khô từ 15 – 28 ngày, để xi măng đông kết hoàn toàn, đồng thời lượng kiềm trong xi măng giảm đáng kể , ít ảnh hưởng tới màng sơn.
2. Xử lý triệt để các nguồn gây ẩm cho tường như: các vết nứt, sê nô, máng nước, máng xối,....bằng các loại chất chống thấm chuyên dụng.
3. Độ ẩm tường phù hợp cho thi công sơn từ 16 – 20 %. Độ ẩm tường cao là nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện tượng bong tróc, ố vàng, kiềm hóa, muối hóa, bay màu cho lớp sơn.
4. Để có lớp sơn tốt, Nên thi công theo đúng hệ thống sơn đề nghị và hướng dẫn sử dụng của CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

Thông tin an toàn sản phẩm:

- Có thể gây dị ứng, tránh tiếp xúc với da
- Chỉ sử dụng ở môi trường thông thoáng. Tránh hít phải bụi sơn. Mang khẩu trang, găng tay và kính bảo hộ khi thi công sơn. Tránh văng sơn vào mắt.
- Tránh nuốt phải sơn
- Không được đổ sơn vào cống rãnh, nguồn nước.
- Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo quy định của nhà nước.
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu An toàn sản phẩm của CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM



ĐỘ BĂM
ĐỈNH CAO



MÀU SẮC
TƯƠI ĐẸP



GIÁ
TỐT

Thể tích bao bì:
18L

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0983.797945 * Email: kotpaintvn@gmail.com

SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

NSX:

HBQ: 5 năm