



KOT-11A

CHẤT CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG



Chống Thấm Tối Ưu



Độ Đàn Hồi Cao



Che Lấp Vết Nứt Nhỏ



Dễ Thi Công



SXTTC: QCVN 16: 2017/BXD



KOT-11A

CHẤT CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG

Mô tả: Được tổng hợp từ acrylonitrile, alkylsiloxan và các phụ gia khác, có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước. Thích hợp cho công trình như tầng hầm, bể bơi, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sê nô, nhà vệ sinh...

Bề mặt áp dụng: Các bề mặt bê tông, nền xi măng

Đặc tính vượt trội:

- * Có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài vào
- * Bám dính cực tốt với bê tông, vữa xi măng... độ bền rất cao.
- * Chịu mài mòn, chịu mặn, kháng kiềm cao.
- * Là sản phẩm gốc nước được dùng để chống thấm cho vữa xi măng, bê tông dưới dạng hỗn hợp với xi măng theo tỉ lệ 1:1.
- * Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các loại hóa chất độc hại khác. An toàn với người thi công và sử dụng.
- * Định mức: 2.0 - 2.5m²/kg (cho 2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu. Định mức thay đổi tùy theo số lớp tùy theo yêu cầu kỹ thuật sử dụng .
- * Hướng dẫn thi công:
 - Bề mặt vữa xi măng, bê tông phải đủ mác, không bong tróc. Loại bỏ tuyệt đối rêu mốc sơn cũ, dầu mỡ, bụi phấn và các lớp vữa xi măng đã bị phong hóa ...
 - Đối với tường mới cần để kết cấu vữa xi măng ổn định (tối thiểu 12 ngày), đối với sàn (tối thiểu 21 ngày). Sau đó mới tiến hành thi công **KOT-11A**.
 - Để đảm bảo cho **KOT-11A** đạt độ bám tuyệt đối thì cần phải làm ẩm bề mặt trước khi thi công .

*** Thi công:**

- Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp theo tỉ lệ 1kg **KOT-11A** + 1kg xi măng + 0,5lít nước. Pha xi măng với nước khuấy đều trước, sau đó trộn với **KOT-11A** và khuấy kỹ .
- Bước 2: Phủ 2-3 lớp hỗn hợp **KOT-11A** (lớp thứ nhất vuông góc với lớp thứ 2 và 3).Quét lớp sau khi thấy lớp trước đã khô (thông thường từ 45 phút đến 4 giờ tùy vào điều kiện môi trường xung quanh) và tránh bỏ sót.

*** Lưu ý :**

- Độ cứng của **KOT-11A** sẽ đạt tuyệt đối sau 7 ngày.
- **KOT-11A** chịu được áp lực ngược nhẹ nếu thi công 3 lớp (đối với hồ bơi, tầng hầm)
- Nếu bề mặt có vết nứt thì phải xử lý trám trét trước.
- Để bảo vệ lớp chống thấm **KOT-11A** nên cán lớp vữa hồ lên trên.
- Nếu đã trộn **KOT-11A** với xi măng thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian trên sản phẩm đã pha trộn sẽ bị đông sệt. Do vậy dùng đến đâu trộn xi măng đến đó.
- Không thi công **KOT-11A** lên các bề mặt đã quét chống thấm gốc dầu như Bitum (nhựa đường) epoxy.....Nên thi công **KOT-11A** trực tiếp lên bề mặt vật liệu bằng xi măng bê tông.

*** Bảo quản :**

- Để nơi khô ráo ,thoáng mát .
- Đậy kín nắp khi không dùng hết và chưa trộn với xi măng.
- Hạn sử dụng: 5 Năm (kể từ ngày sản xuất)

Thể tích bao bì:
18Kg

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 0983.797945 * Email: kotpaintvn@gmail.com
SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Ngày sản xuất:

