



BỘT TRÉT CAO CẤP Interior

GREEN PUTTY

Bột trét cao cấp nội thất

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Dễ chà nhám (Easy Sanding)

Siêu trắng (Extra White Texture)

Che phủ tốt (Good Coverage)

Dễ thi công (Easy Application)

Interior



BỘT TRÉT CAO CẤP Interior



Bột trét GREEN PUTTY nội thất là vật liệu xử lý bề mặt, dùng để làm phẳng các bề mặt tường và bê tông. Bột trét GREEN PUTTY nội thất được sản xuất để sử dụng cho nội thất với chất lượng tốt và dễ thi công.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Bột khoáng, xi măng và phụ gia.
SỐ LỚP THI CÔNG: 2 lớp.
ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT: (1 m² + 1.2 m²)/kg/2 lớp.
ĐỘ DÀY LÝ THUYẾT: (2mm + 3mm)/2 lớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Chuẩn bị:

- Bề mặt phải khô (độ ẩm phải nhỏ hơn 16% theo máy đo Protimeter), sạch, không bám bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Trộn 1 phần nước sạch với 2.5 phần bột theo trọng lượng. Cho nước vào thùng trước, sau đó cho từ từ bột vào, trộn đều cho đến khi được hỗn hợp dẻo đồng nhất. Thi công trong vòng 3 giờ kể từ khi trộn.

2. Trét bột:

Lớp 1

- Dùng bay thép hoặc dao trét để trét lớp 1 lên tường.
- Để khô 1 - 2 giờ trong điều kiện thời tiết khô ráo, sau đó dùng giấy nhám loại vừa làm phẳng bề mặt.
- Dùng giẻ sạch hoặc máy nén khí để làm sạch các lớp bụi bột trước khi tiến hành trét lớp thứ 2.

Lớp 2

- Dùng bay thép hoặc dao trét để trét bột dẻo lên tường.
- Để khô 1 - 2 giờ trong điều kiện thời tiết khô ráo rồi sau đó dùng giấy nhám mịn làm phẳng bề mặt.
- Để 1 ngày cho bề mặt cứng lại rồi dùng chổi sạch quét bột bụi trước khi sơn lót.

Chú ý:

- Không trét bột trên bề mặt có nhiệt độ từ 40°C trở lên.
- Trường hợp tường quá khô và bề mặt hút nước, cần phải làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt tường bằng nước sạch theo phương pháp phun sương trước khi trét bột.
- Không trét trên bề mặt đã sơn hoặc bề mặt đã được làm láng.
- Để có lớp sơn tốt nên sử dụng hệ thống sơn để nhũ và thi công theo hướng dẫn sử dụng của sơn POWER PAINT.

BẢO QUẢN:

- Bột trét phải được tôn trữ nơi khô mát, thông thoáng tốt, tránh ánh nắng trực tiếp, bao bì phải được đóng kín trong quá trình tồn trữ và sau khi sử dụng.
- Không xếp chồng quá 10 bao.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Tránh tiếp xúc với mắt, nếu bị bắn vào mắt rửa ngay lập tức với thật nhiều nước sạch và thực hiện chăm sóc y tế.

GREEN PUTTY interior skim coat for is a premium treatment material to smooth the surface. GREEN PUTTY interior skim coat is formulated with high quality ingredients for interior use and easy to apply.

INGREDIENTS: Mineral, cement and additives
NUMBER OF COATING: 2 coats
COVERAGE: (1 m² + 1.2 m²)/kg/2 coats
THICKNESS: (2 mm + 3 mm)/2 coats.

USER GUIDE:

1. Preparation:

- Allow surface to dry (< 16% according to Protimeter moisture meters). Clean, dust and oil free, no other impurities.
- Mix clean water with skimcoat (ratio 1 : 2.5). Put water into the bucket, pour the skim coat powder into and mix it well. Apply the mixture within 3 hours since mixing.

2. Applying:

First layer

- Use steel trowel or knife to apply the first layer.
- Allow to dry for 1 - 2 hours (in dry weather). Then use sandpaper to smooth the surface.
- Use clean cloth or air compressor to wipe off all the chalk powder before applying the second layer.

Second layer

- Use steel trowel or knife to apply the second layer.
- Allow to dry for 1 - 2 hours (in dry weather). Then use sandpaper to smooth the surface.
- Allow the surface to be hardened, then remove all the dust by brushing before applying primer sealer.

Note:

- Do not apply skimcoat on surface from 40°C and above
- In case the surface is too dry or absorb water, moisturize the surface and spray clean water to decrease the temperature.
- Do not apply skimcoat on painted or smooth surface.
- Follow the instruction of applying POWER PAINT to maximize the quality.

STORAGE:

- Store in clean, dry conditions, avoid sun light directly. Package is sealed during storage.
- Do not put over 10 packages of skimcoat on top of each other.

SAFETY AND HEALTH INFORMATION:

- Keep out of reach of children
- Avoid touching eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical assistance.

-Mang kính, khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ phù hợp khi thi công.
- Nếu nuốt phải sản phẩm, phải rửa sạch miệng bằng nước ngay lập tức (chỉ khi nạn nhân còn tỉnh táo) và đưa đến bệnh viện cùng với bao bì nhãn hiệu cho bác sĩ.

-Wear eye protection, mask and safety uniform.
- In case of swallow skimcoat, rinse immediately with plenty of water (just only when they are awaks) and seek medical assistance with the package of product.

HẠN SỬ DỤNG 12 THÁNG KÈ TỪ NGÀY SẢN XUẤT

EXPIRY DATE: 12 MONTHS FROM PRODUCTION DATE

NGÀY SẢN XUẤT (PRODUCTION DATE):



CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM
Đc: 621/ 2 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
Điện thoại: 0983 79 79 45
Email: kotpaintvn@gmail.com
Sản xuất tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An.

PRODUCT OF KOTPAINT