

**BluePaint®**  
Make Environment Better

# GREY STANDARD

## Sơn nội thất

Dễ sử dụng  
Độ bám dính tốt  
Độ che phủ cao

Thể tích  
18L

CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

NSX: [Redacted]  
HBQ: 3 năm

# GREY STANDARD Interior

## Sơn nội thất

**Chuẩn bị bề mặt**  
Nhằm tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn, bề mặt cần được làm sạch, khô, không bị hư hỏng, không dính dầu mỡ, tạp chất, bụi bẩn, xi măng. Đối với bề mặt bị bẩn và bị phán hóa, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng. Các vết nứt lớn trên bề mặt tường cần phải được trám trét kín trước khi thi công. Đối với tường mới cần để kết cấu vữa xi măng ổn định từ 21 đến 28 ngày, sau đó mới tiến hành thi công. Xử lý triệt để các nguồn gây ẩm cho tường như: sê nô, máng xối, má nha, lỗ thông gió bằng chất chống thấm GREEN PLAST. Độ ẩm bề mặt khi thi công dưới 16 % theo máy đo độ ẩm Protometer.

**Thi công**  
Phương pháp thi công  
Súng phun : súng phun cao áp hay thông thường.  
Cọ quét : Nên sử dụng.  
Con lăn : Khuyên dùng.

**Dung môi pha loãng/làm sạch**  
Nước sạch.

**Tỷ lệ pha loãng**  
0 – 10 % tùy theo điều kiện thi công.

**Thời gian khô và đóng rắn**  
Nói chung thời gian khô liên quan và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự luân chuyển không khí, độ dày màng sơn, nhiệt độ, số lớp sơn.  
Các số liệu đưa ra bên dưới dựa trên các điều kiện sau :  
· Thời giờ tốt Độ dày màng sơn tiêu chuẩn (40µm)  
· Một lớp trên bề mặt tấm prima xi măng chưa xử lý  
· Độ ẩm tương đối ở 80%

Nhiệt độ bề mặt	10°C	25°C	40°C
Khô bề mặt	2 giờ	1 giờ	0.5 giờ
Khô cứng	8 giờ	6 giờ	4 giờ
Khô để sơn lớp kế tiếp	4 giờ	2 giờ	1 giờ

1. Trong trường hợp thi công nhiều lớp, thời gian khô sẽ bị ảnh hưởng theo số lớp thi công, và tổng chiều dày của các lớp sơn trước.  
2. Bề mặt phải sạch và khô trước khi tiến hành sơn lớp kế tiếp.

Các số liệu trên chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thời gian khô thực tế có thể ngắn hơn hoặc dài hơn phụ thuộc vào nhiệt độ, thông thoáng, độ dày màng sơn, hệ thống sơn bên dưới, ...

**Sức khỏe và an toàn**  
Xin tuân theo những lưu ý phòng ngừa ghi trên nhãn hàng sơn. Khi thi công sơn phải mang bảo hộ lao động. Thi công trong điều kiện thông thoáng, tránh hít bụi sơn. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị dính vào da, phải lập tức rửa bằng xà phòng và nước. Phải ngâm mắt vào nước và đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

**Độ dao động màu sắc**  
Màu sắc có thể dao động theo từng lô sản xuất khác nhau. Những sản phẩm này có thể bị bạc màu và phán hóa khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và thời tiết ngoài trời lâu dài.

**Ghi chú**  
Những thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của sơn Kingson, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ có đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với quy định của nhà nước. Chúng tôi có quyền thay đổi những thông số đưa ra mà không cần thông báo trước.

**CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM**  
Đc: 621/2 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM  
Điện thoại: 0983 79 79 45  
Email: kotpaintvn@gmail.com  
Sản xuất tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An.

ISSQ QC 3449