



KOT PRO PUTTY
BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI & NGOẠI THẤT



BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI & NGOẠI THẤT

KOT PRO PUTTY

- * Che lấp khe nứt nhỏ
- * Tạo bề mặt nhẵn mịn
- * Độ bám dính cao
- * Dễ thi công

Trọng lượng tịnh: 40Kg (± 0.4)
TCVN: 7239 - 2003



CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC : 621/2 Tỉnh lộ 10, P.Bình trị đông B , Q. Bình tân, TP.HCM
Điện thoại : 0983.797945 * E mail : kotpaintvn@gmail.com
SX tại : Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh long An

KOT PRO PUTTY
BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI & NGOẠI THẤT



BỘT TRÉT CAO CẤP NOVA PROPUTY

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG	MỨC CHẤT LƯỢNG
1. Ngoại quan	Bột rời, tơi xốp, không vón cục, đồng nhất với màu trắng, ghi
2. Khối lượng thể tích g/dm ³	950 + 50
3. Độ mịn (Phần còn lại trên mặt sàng 0,3mm % không lớn hơn)	0,3
4. Độ dẻo linh động của hỗn hợp (Nước/ bột = 1:28) mm	80 -120
5. Thời gian đông kết - Bắt đầu, giờ phút không sớm hơn - Kết thúc, giờ phút không muộn hơn	1.40 5.50
2. Khối lượng thể tích g/dm ³	0,2
2. Khối lượng thể tích g/dm ³	0.50

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- Trộn nước sạch với bột theo tỉ lệ 1,4 lít nước /1kg bột. Dùng máy hoặc tay trộn thành hỗn hợp dẻo (dạng kem).
- Chờ 5 - 7 phút cho hóa chất phát huy tác dụng.
- Bả 2 lớp: Lớp I tạo độ phẳng theo bề mặt. Lớp II hoàn thiện bề mặt, tạo độ bóng láng. Bề dày khuyến nghị: 1 - 3 mm

- Lưu ý:**
- Xử lý sạch và làm ẩm bề mặt trước khi thi công
 - Bột đã trộn với nước không để quá 6h
 - Sau 72h tiến hành lăn sơn
 - Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Thời gian: 6 tháng

NSX:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô :

NSX :

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC : 621/2 Tỉnh lộ 10, P.Bình trị đông B , Q. Bình tân, TP.HCM
Điện thoại : 0983.797945 * E mail : kotpaintvn@gmail.com
SX tại : Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh long An